

De FreeControl app voor Android en iOS

De FreeControl app biedt zowel particulieren als ondernemers de mogelijkheid om op een eenvoudige manier hun RISCO beveiligingssysteem op afstand te beheren. Zo kunt u makkelijk in- en uitschakelen, ontvangen u pushnotificaties bij storingen en inbraak, en kunt u camerabeelden bekijken. Met de QR-code kunt u de app meteen installeren voor zowel Android als iOS apparaten.



Functionaliteiten

De FreeControl app biedt u de mogelijkheid om:

- Uw inbraaksysteem te beheren, waar en wanneer u maar wenst;
- Alarmmeldingen direct vanuit het systeem op uw smartphone te ontvangen;
- Uw inbraaksysteem op afstand in en uit te schakelen;
- De beelden van aangesloten RISCO VU-point camera's live te bekijken of terug te zien;
- De actuele status van de aangesloten detectoren te zien;
- Te communiceren met meerdere controlepanelen;
- Het logboek met alle gebeurtenissen uit te lezen;
- **Optioneel:** deuren openen, het licht schakelen, of de verwarming hoger of lager te zetten.

Belangrijke technische details

- De FreeControl app werkt op alle **Lightsys™ 2** en **Agility™ 3** panelen;
- Er hoeven geen instellingen in uw router te worden gewijzigd. Uw alarmsysteem maakt vanzelf verbinding met een zogenaamde cloud server.

De app instellen

Vanzelfsprekend dient u de app eerst te downloaden op uw tablet of telefoon. Als u de QR-code bovenaan deze pagina scant kunt u deze meteen installeren.

Zodra u de app heeft geïnstalleerd en voor de eerste keer opent, dan wordt er gevraagd of RISCO u berichten mag sturen. Beantwoord dit met 'ja', anders kunt u geen gebruikmaken van de functies die de app biedt.

Dan wordt gevraagd om uw **gebruikersnaam** en **wachtwoord** in te voeren. Uw gebruikersnaam ontvangt u in de meeste gevallen van ons en is bijna altijd een persoonlijk e-mailadres. Het 6-cijferige wachtwoord ontvangt u eveneens van ons.

De **PIN-code** is uw persoonlijke 4-cijferige code; vaak is deze gelijk aan de code waarmee u het systeem bedient op het codebedienpaneel. Klik vervolgens op 'Login'.

Als alles goed is ingesteld krijgt u de status van uw systeem te zien. Een uitgeschakeld systeem zal in het midden een groen icoon weergeven. Indien uw systeem in meerdere partities is opgedeeld (bijvoorbeeld een garage die apart kan worden in- of uitgeschakeld) zijn hier meerdere gebieden aangegeven.

U kunt de betreffende partitie nu gedeeltelijk of volledig inschakelen door het icoontje resp. naar links of naar rechts te schuiven. Indien er detectoren niet in rust zijn krijgt u hier een melding van. U kunt er dan voor kiezen deze te overbruggen door op **'Overbrug'** te drukken. Het systeem schakelt dan geforceerd in.

Wanneer u normaal ook gebruik maakt van de A, B, C, D toetsen op het codepaneel kunt u deze selecteren door op de schuifknop te drukken. U krijgt de actieve groepen dan te zien die u dan kunt kiezen. U kunt rechtsonder in het scherm ook kiezen voor **'Algemene groepen'**.



Overige functies

Indien u op het -icoon linksboven drukt krijgt u een menu te zien met alle opties van de app, waaronder:

- Security: voor het in- en uitschakelen van het alarmsysteem
- Camera's: hier kunt u live kijken naar eventueel aangesloten RISCO VU-point camera's.
- Detectoren: dit geeft de status weer van alle aangesloten detectoren: groen is in rust, rood is verstoord.
- Prog. Uitgang: hier kunt u optioneel uitgangen schakelen en daarmee bijvoorbeeld een hek openen.
- Logboek: een overzicht van alle gebeurtenissen in het systeem met tijd- en datumregistratie.
- Meldingen: hier kunt u uw emailadres invullen indien u meldingen van het systeem in uw mailbox wenst te ontvangen.

Meerdere panelen beheren

Indien u meer panden heeft waar een IP-gecontroleerd Lightsys™ 2 of Agility™ systeem aanwezig is, kunt u deze toevoegen aan de app. Druk hiervoor na inloggen rechtsboven op het symbool met het huisje. Vervolgens kunt u een extra paneel toevoegen.

Beheer via de PC

Door in te loggen op [RISCO Cloud](#) (link naar pagina) kunt u het systeem beheren via de PC. U gebruikt hiervoor dezelfde gegevens als voor de app.

ATC

BEVEILIGINGSTECHNIEK BV

ATC Beveiligingstechniek BV

Hermesweg 18e

3741 GP Baarn

Tel. 088-002 5200

info@atcbeveiliging.nl

www.atcbeveiliging.nl

NCP
erkend
BORG Technisch
beveiligingsbedrijf

Lid van
**Techniek
Nederland**