



De Advisor Advanced Pro App voor Android en IOS

Voor de ATS1500A-IP, ATS3500A-IP en ATS4500A-IP panelen

De Advisor Advanced Pro app biedt zowel particulieren als ondernemers de mogelijkheid om op een eenvoudige manier hun beveiligingssysteem te beheren.

Functionaliteit

De Advisor Advanced Pro App biedt u de mogelijkheid om:

- uw inbraaksysteem te beheren, waar en wanneer u maar wenst;
- uw inbraaksysteem op afstand aan en uit te zetten;
- te communiceren met meerdere controlepanelen;
- deuren en poorten te openen wanneer nodig;
- de verwarming in uw huis aan of uit te zetten;
- het logboek gebeurtenissen te raadplegen; te controleren wie wanneer het systeem heeft aangezet of wanneer een deur was geopend om een bepaalde gebruiker toegang te verlenen
- Service-verlening op afstand door uw installateur

Dit alles... waar ter wereld u ook bent


Belangrijke technische details

- De Advisor Advanced Pro App werkt op alle ATS x500A-IP serie panelen
- Geen portforwarding of andere instellingen in de router nodig
- overzicht van de volledig status van het paneel inclusief de detectoren



UTC Fire & Security

A United Technologies Company



De App instellen

- download de volgende App “Advisor Advanced Pro”
- Als eerste dient u een password aan te maken voor de App zelf, deze mag u zelf bedenken. Minimaal 8 karakters met een hoofdletter, kleine letter en cijfers. Deze functie kunt u later desgewenst weer uitzetten. Bent u het wachtwoord kwijt, dan moet u de app her installeren.
- bij Control panel name geeft u een omschrijving van uw woning of bedrijf
- Kies vervolgens voor ULTRA SYNC
- voer bij Panel serial number de 12-cijferige code in die u van ons heeft ontvangen
- bij Password voert u de 8-cijferige code in die u van ons heeft ontvangen
- Klik op NEXT
- Vervolgens vraagt de App om uw PIN-code in te voeren. Dit is dezelfde code als waarmee u het systeem bediend op het codebedienpaneel, en klik vervolgens op login. Vink de functie Save PIN niet aan om veiligheidsredenen, en klik op LOG IN

Als alles goed is ingesteld krijgt u de status van uw systeem te zien.

Door op het gebied te klikken kunt u vervolgens volledig of gedeeltelijk inschakelen, of uitschakelen.

Overige functies

Links boven kunt u de menubalk openen door  op te klikken

U kunt hier bijvoorbeeld de taal aanpassen, het logboek inzien, schakelfuncties uitvoeren en de password functie uitzetten.

Mocht u vragen hebben, neemt u dan contact met ons op. Wij zullen u graag verder helpen.

Uw installateur:

ATC Beveiligingstechniek BV
Hermesweg 18e
3741 GP Baarn
tel. 088-0025200
info@atcbeveiliging.nl
www.atcbeveiliging.nl



© ATC beveiligingstechniek BV 2019

